

# 马田 DX1 处理器简易操作

---

## A 预设功能调节的步法(自己定义音箱分频点)

- 1P → MENU (XOVER SUB-MENU)
- 2P → ENTER (LOAD A XOVER)
- 3P → NEXT (DESIGN A XOVER)
- 4P → ENTER (TYPE 2X2 2X3 ... 用 FREQ 选择)
- 5P → ENTER (GANG O/P YES:)
- 6P → ENTER (AUTO LIMITER TC YES:)
- 7P → ENTER (NOCHANGE IN OVER 显示之前的名称)  
[ENTER] TO CONFIRM
- 8P → CH1 / GAIN (O/P 1+3 LOW)
- 9P → NEXT (调节预设定的功能)(用 FREQ, Q, GAIN 选择)  
(GAIN, POLARITY, DELAY, HPF, LPF, PEQ1~5, LIMITER)  
CH2~CH6 调节方式与 CH1 相同
- 10P → MENU (XOVER SUB-MENU)
- 11P → ENTER (LOAD A XOVER)
- 12P → NEXT (STORE A XOVER)
- 13P → ENTER (STORE A XOVER) 用 FREQ 选择记忆位 (数字 1~19)
- 14P → ENTER (MENORY NAME) 用 NEXT + FREQ 选定名称 (英文)
- 15P → ENTER (显示选定的数字+名称, 表示完成预设定的功能)

## B 选用预设定的名称步法(调用内置马田音箱产品)

- 1P → MENU (XOVER SUB-MENU)
- 2P → ENTER (LOAD A XOVER)
- 3P → ENTER (之前的名称), 用 FREQ 或 NEXT/BACK 选用需要的预设名称
- 4P → ENTER (ENTER FOR RECALL) (进入选取的名称)
- 5P → ENTER (显示选取的名称) (确认最后选取的名称)

## C 锁机的步法

- 1P → MENU (XOVER SUB-MENU)
- 2P → NEXT 选取 (SECURITY-SUB MENU)
- 3P → ENTER (UNIT LOCK)
- 4P → ENTER LOCK (用 NEXT/BACK 选取需要上锁的功能名称, 如需要全部功能上锁, 请选用 EVERYTHING)
- 5P → ENTER (输入密码用 FREQ, NEXT。例如: 0000)
- 6P → ENTER (重复输入密码[0000]及表示锁机, 不懂密码便不能解锁及更改功能。

备注: A、1P 代表按键的步法,

B、括号 ( ) 代表显示的名称。

声明: 本操作只供参考, 因此发生一切后果自负

本操作规程版权所有, 您可以任意传播, 但必须保留以下信息

广州璟珑音响设备有限公司

网址: [www.dnein.com](http://www.dnein.com) 电邮: [dne@dnein.com.hk](mailto:dne@dnein.com.hk) [dnein@163.com](mailto:dnein@163.com)

电话: 020 83848684 传真: 020 83850367

地址: 广州市越秀区海印大沙头二马路陶乐大厦 204