

珍珠 2008 控台个人总结基本常识

1. 电脑灯 X Y 轴在控台上的调整：先点击 X (Tilt) Y(pan)----选灯----配接 (patch) ---- F ---- A.(X (Tilt) Y(pan))
2. 控台上查看地址码：VIEW----D。VTEW----9----ENTER 确认。
3. 编组：选灯----F----E----数字----确认。调出：数字----A
AVOuTEs (爱富利标志) +B 下面三个灯亮
4. 删除灯位：配接 (patch) ----删除 (CLEAR) ----灯位----确认 (ENTER) 。
5. 存盘：DisK----B----确认(ENTER)。
读盘：DisK----A----确认(ENTER)。
6. 控台清空：A----FF。删除程序：A----F----D----G。
删除素材：A----F----O----G。
7. 删除程序：删除 (CLEAR) ----点击 2 次程序 (兰色) 键。
8. 磁盘格式化：Disk----D----B----确认(ENTER)。
9. 选灯的单双数：选灯----通道 (CHANNEL) ----C----Even 双，odd 单。
10. 存素材：选点灯----灯内素材----素材记忆 (store palette) ----灰色键。
11. 读磁盘内 SG 文件：utilites----Load shapeFile----确认(ENTER)。
或者配接一只 MT 等。
12. 调节转轮的速度：shift + 2 。

13. 两个程序快速反复使用：用 NormaL 模式，把第一个程序推上，再点击第二个程序的兰色键，反复点松就可以了。
14. 素材的扩展：选调灯----素材记忆（store palette）----数字----确认(ENTER)。提出：数字----B。
15. 给程序编辑时间：C 键----点程序----
16. 选择内置程序：选点灯----G----A----120 个程序。C D 键幅度大小和速度，E 键退出。
17. 后天走灯程序调节：先调节划步的快慢，待调完后点击 2 次 A 键即可。
18. 电子点灯：菜单（HmL menu）----G----1.ON 开，2.RESET 自检，3.OFF 关。
19. 更换控台 内版本：A----A----68340 密码 ----B 键----确认(ENTER)。完毕后按 1----确认(ENTER)，最后退出程序。
20. 在后天走灯内增加程序：展开（unfold）----程序----选加灯调灯等----把原来的灯选上点 A 键----点兰键增加----以后全部一样。
21. 修改走灯程序：展开（unfold）----程序----看第几步错了把推杆拉下来----选灯修改----A----点兰色键。
22. 合并通道：配接（patch）----线口----灯具----灯位（兰色键）。
配接（patch）----线口----硅号-----兰色键。
23. 更换内置灯库：先把钥匙拧到左边----插入磁盘----G----D----确认(ENTER)。